

Slitstång | TRITON

För att klippa slitsar ur kabelkanaler

Artikel: TRITON

Varumärke:



Beskrivning

Använd Slitstång / TRITON för att klippa ur slitsar ur kabelkanaler.

Med ett enkelt "klipp" tar du bort slitsar delvis eller hela vägen ner till botten på kabelkanalen.

Artikelnummer

Art.nr	Benämning	Typ
TRITON	Kabelkanalsax TRITON	För att klippa slitsar ur kabelkanaler